# Mr. Bricologe

DÉCORATION PEINTURE ECLAIRAGE



consultez la météo de votre région

ELECTRICITÉ CHAUFFAGE TRAITEMENT DE L'AIR

JARDIN CONSTRUCTION

Doom sur.. Le coin déco







## Poser des dalles de galets

Les dalles de galets créent un effet décoratif naturel, pour changer du traditionnel carrelage et donner une atmosphère « zen » à la salle de bains ou pour embellir la terrasse. La pose est plus facile que celle du carrelage traditionnel car il n'est pas nécessaire d'aligner parfatement les dalles...



1) Préparer la surface qui va recevoir les galets ; elle doit être saine, plane, propre et sèche,

2) Sur un sol très irrégulier, procéder à un ragréage avec un enduit auto-lissant spécifique.

Laisser un espace d'environ 2 cm entre le mur et les premières plaques; les galets n'étant pas alignés, la plint reposer sur le joint. Il n'est pas nécessaire de démarrer la pose dans un angle droit comme c'est le cas pour le traditionnal.

4) Enduire le sol de ciment-colle (couche d'environ 5 à 8 mm) avec une spatule crantée. L'application d'une couche épais permettra de faire remonter le ciment entre les galets, ce qui permettra de ne pas avoir à couler un joint trop importal Procéder par conses successives d'un mêtre carré.



### La réalisation

POSER LES DALLES



Les plaques de galets s'emboltent les unes dans les autres. Si le ra e plaque permettront de combler les espaces vides.

uyer fortement pour faire entrer la dalle dans le mortier-colle, qui

# REALISER LES RACCORDS



A chaque fois qu'une zone d'un mêtre carré est recouverte de dalles, il faut réaliser vides. Découpez dans une dalle réservée pour les raccords les galets manquants.

2) Les enduire si besoin de mortier-colle puis les disposer dans les espaces à combler

3) Laisser sécher 24 heures avant de jointover.



Pour la réalisation de joints entre les dalles de galets, il est conseillé de préparer un joint can quidé, qui permette à d'obtenir petit à petit le niveau recherché. Gácher le mortier en suivant les indications du mode d'emploi.

En fonction de la couleur des galets et de l'effet recherché, il est possible de colorer le joint. Eviter cependant les joints blancs ou clairs, trop salissants pour le sol.

3) Le joint doit avoir une hauteur suffisante pour laisser aux galets un certain relief. Cependant, il ne faut pas oublier q joint trop haut va couvir les galets et supprimera l'effet de relief. Au contraire, un joint trop bas va accentuer le relief et inconfortable sous les pieds.

### Les outils

- une auge - mortier-colle pour carrelage - mortier à joint - une spatule crantée - une éponge

### Une information yous mangue ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage. Notre Service d'Information Clients est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au 0811.90.20.11 (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).